


LIFT MOTORIZADO PARA TV MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROJETELAS




- Para televisores de até 55 polegadas
- Sistema motorizado 110 ou 220 volts
- Confeccionado em aço carbono
- Incluso suporte para televisão com ou sem inclinação
- Acabamento em pintura eletrostática na cor preta
- Ajuste de descida e subida
- Para ser embutido em móvel
- Kit instalação
- Acionamento por controle remoto

Garantia de (01) um ano

Projetelas Indústria e Comércio Ltda
Rua Rego Barros, 1.146
Jd. Vl. Formosa - SP
PABX 11 2783.1084

MEDIDAS



MECÂNISMO DO LIFT DE MESA

	MODELO	ALTURA DO MECÂNISMO	LARG. MECÂNISMO	PROF. DO SUPORTE	ALTURA MÁXIMA DA TV	ALTURA MÁXIMA DE ELEVÇÃO	ALTURA MÍNIMA INTERNA DO MÓVEL	PROFUNDIDADE DO MECÂNISMO + TV
	CÓD.	A	B	C	D	E	F	G
SUPORTE COM INCLINAÇÃO	1000	980	750	80	750	1790	990	220 + TV
	800	820	750	80	590	1460	830	220 + TV
	700	720	750	80	450	1220	730	220 + TV
	CÓD.	A	C	D	E	F	G	H
SUPORTE FIXO SEM INCLINAÇÃO	1000	980	750	40	750	1790	990	180 + TV
	800	820	750	40	590	1460	830	180 + TV
	700	720	750	40	450	1220	730	180 + TV
	CÓD.	A	C	D	E	F	G	H
SUPORTE ESPECIAL	1000	980	750	3	750	1790	990	140 + TV*
	800	820	750	3	590	1460	830	140 + TV*
	700	720	750	3	450	1220	730	140 + TV*


***Profundidade mínima para mecanismo deverá ser de 200mm.**

MEDIDAS EM (MM)


O lift de tv, acompanha somente um suporte, conforme a escolha do cliente



SUPORTE COM INCLINAÇÃO




SUPORTE SEM INCLINAÇÃO




SUPORTE ESPECIAL (CHAPA)

VISÃO GERAL




COMPONENTES



MONTAGEM


PASSO 1.0

Para iniciar a instalação confira se o móvel comporta o lift de tv consultando a tabela de medidas




PASSO 1.2

Conforme a imagem a chapa de fixação (1A) precisa estar aproximadamente de 5 até 10mm de distancia do móvel



PASSO 1.5

Furos estão disponível na chapa (1A) para fixação do mecanismo




PASSO 1.9

Suporte com inclinação (1F)




PASSO 1.1

Confira a altura interna do móvel necessária para fixação do mecanismo




PASSO 1.3

Escolha a melhor opção de instalação do lift de mesa




PASSO 1.6

Escolha a melhor opção para fixação




PASSO 2.0

Posicione os braços do suporte (1G) para parafusar na tv conforme a imagem




PASSO 1.7

Confira a profundidade interna necessária para o lift de mesa com a TV, consultando a tabela de medidas




PASSO 1.4

Sempre deixe uma porta ou tampa para acessar o mecanismo




PASSO 1.8

Para fixar a chapa inferior (1B) do lift de tv, utilize parafuso (1C), arruela (1D) e buchas (1E) que acompanha no kit de instalação



PASSO 2.1


No local indicado encaixe o braço do suporte na base



MONTAGEM


PASSO 1.0

Para finalizar aperte o parafuso (2A) travando sua TV




PASSO 1.1

Regule a inclinação com a chave allen (2B) conforme a necessidade, com a TV inclinada sua profundidade aumentará




PASSO 1.2

Suporte fixo sem inclinação (2C)




PASSO 2.0

Posicione os braços do suporte (2D) para parafusar na TV conforme a imagem




PASSO 2.1

No local indicado encaixe o braço do suporte na base




PASSO 2.0

Com a furação correta, fixe a TV no suporte especial (2E)




PASSO 1.9

Para passagem de cabos utilize os 2 furos que se encontra na base do lift (2F) de TV, conforme a imagem




PASSO 2.0

Em seguida passe o cabo por dentro do porta-cabos (2G)




PASSO 2.0

O lift de mesa permite ajuste de altura da TV subindo ou descendo a base do suporte




PASSO 1.2

Se necessário ajuste a distancia da TV com o regulador do suporte (2H) **sempre para frente**




PASSO 2.1

Nunca a TV deverá passar da extremidade do lift de tv (1A)



PASSO 1.8


Ajustando a TV muito para baixo a mesma podera colidir do a base (2F) do lift de mesa, conforme a imagem



MONTAGEM


PASSO 1.0

A base do lift de mesa (2F) nunca podera ficar em contato com a chapa inferior (1B)




PASSO 1.1

A regulagem do motor para cima não tem necessidade de alteração, para evitar contato com a chapa de fixação (1A)




PASSO 2.1

Regule a descida se necessário por meio de regulagem do motor




PASSO 1.4

Caso sua TV fique um pouco alta, por meio de regulagem do motor, pode descer a tv




PASSO 1.5

Altura regulada conforme a imagem



REGULAGEM DO MOTOR

BOTÃO DE SUBIDA




BOTÃO DE DESCIDA, REGULAGEM DE ALTURA DA TV




- + Aumenta o fim de curso da tela
- diminui o fim de curso da tela

CONTROLE REMOTO IR/RF



Branco - Comum
Vermelho - Sobe
Preto - Desce
Verde - Terra



220 volts

Azul - Comum
Preto - Sobe
Marrom - Desce
Verde - Terra



GARANTIA

Este termo tem por fim garantir ao usuário do equipamento marca PROJETELAS, modelos: **LIFT DE MESA** o bom funcionamento e responsabilizar nos contra possíveis defeitos de material ou fabricação.

A Projetelas Indústria e Comércio Ltda, assegura ao usuário uma garantia de **12 (doze) meses**, contada a partir da data de emissão da nota fiscal.

Condições da Garantia:

1. Estão cobertos pela presente garantia:

- 1.1 Caso o equipamento seja transferido a outra pessoa, a garantia será a mesma da data de aquisição pelo primeiro comprador;
- 1.2 Troca gratuita de peças comprovadamente defeituosas e mão de obra aplicada;
- 1.3 Eventuais defeitos de funcionamento, desde de que não decorra do mau uso;

2. Estão excluídos da garantia:

- 2.1 Esta garantia não abrange eventuais despesas de frete ou transporte;
- 2.2 Se ocorrer danos por queda ou problemas resultantes do transporte;
- 2.3 Se instalado em força adversa recomendada no manual de instruções e oscilações da rede elétrica;
- 2.4 Se o produto for alterado, fraudado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela "Projetelas".